

XPU 安装及使用手册

文档版本号:2.0.23

发布日期:2023-02

版权所有©2023北京优优工场科技有限公司。保留所有权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制或以任何形式传播本文档的全部或部分内 容。

声明

YOYOWORKS、优优、优优工场、XPU 和其徽标是北京优优工场科技有限公司在中国和/或其他国家/ 地区的注册商标或商标。其他公司名称或产品名称仅作提供信息之用,可能是其各自所有者的商标。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受优优公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、 功能或特性可能不在您购买或使用的范围之内。除非合同另有约定,优优公司对本文档内容不做声明或保 证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档会不定期进行更新内容。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有描述不构成任何担保。

1.01.0优优

目录

1	XPU 简介	1
2	环境准备	3
3	安装 XPU	7
4	授权 XPU	9
5	使用 XPU	11
6	测试 XPU	16

1 XPU 简介

XPU 是北京优优工场科技有限公司(YOYOWORKS,以下简称"优优")推出的 Linux 容器环境下 GPU 虚拟化产品。XPU 的核心思想是将 GPU 在 Linux 内核层进行切分,向上系统和应用模拟出统一的 XPU 设备供容器使用,实现多个容器独立安全地共享使用一张 GPU 卡的资源(也可以共享使用多张 GPU 卡)。 XPU 提供了一套框架很好地解耦了 AI 等 GPU 应用(TensorFlow, PyTorch 等)与 GPU 物理卡之间的强 绑定关系,实现了容器间 GPU 应用在同时使用 GPU 资源时的算力、显存和故障隔离,从而在保证 AI 应用 可用性和安全性的前提下,显著地提高了 GPU 硬件资源的使用效率,大大提供了 GPU 集群的调度和管理 能力。



图 1 XPU 架构示意图

\'0\'0优优

XPU 的实现主要包括两大部分 系统部分及容器部分。系统部分包括 XPU service 以及 XPU modules, 其中运行在 Linux Kernel 内核态的 XPU modules 把单个 GPU 卡动态划分为多个兼容的 XPU 卡分配给容 器使用和访问,并且在主机操作系统内核层面实现多个容器的 GPU (XPU) 算力和显存资源的 QoS 控制和 管理,在确保容器间安全隔离的前提下,实现 GPU 卡在多个容器间的高效共享使用。容器部分为 XPU container runtime,作为 Docker container 的对应工具,主要实现将 XPU 设备与容器间的映射、分配和 回收管理,让容器内的应用能够识别虚拟的 GPU 设备(XPU),从而实现透明地运行原容器内的 GPU 相关应 用负载。

2 环境准备

软硬件要求

硬件要求	软件要求
 CPU: Intel/AMD 64 位 内存: 16GB(最少) GPU: NVIDIA GPU 网络: Internet 在线 	 OS: CentOS 7.x/8.x (64bit) RHEL7.x/8.x/9.x (64bit) AlmaLinux 8.x/9.x (64bit) Rocky Linux 8.x/9.x (64bit) Ubuntu 18.04/20.04/22.04 LTS (64bit) Docker 已安装 (>= 19.03) NVIDIA GPU 驱动已安装 (>= 440.x.x)
注: 1. XPU 只支持 Pascal 及以后架构的 GPU (包 括 Tesla/Quadro/GeForce 全系列)	注: 1. XPU 只支持 64 位 OS 2. XPU 只支持 64 位应用

首先基于相应的操作系统安装 Docker

1. Ubuntu 系统安装示例

#>sudo apt-get install -y docker

#>sudo apt-get install -y docker.io

#>sudo apt-get install -y docker-registry

2. RHEL/CentOS 系统安装示例

RHEL/CentOS7.x

#>sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

#>sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/CentOS/docker-ce.repo

#>sudo yum install -y docker-ce

#>sudo systemctl enable --now docker

RHEL/CentOS8.x

#>sudo dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/CentOS/docker-ce.repo

#>sudo dnf remove runc podman buildah

#>sudo dnf install -y docker-ce

#>sudo systemctl enable --now docker

3. 检查安装结果,运行 docker version,出现以下提示表示安装成功

```
ubuntu@ubuntu198:~$ sudo docker version
Client: Docker Engine - Community
Version: 20.10.8
 API version:
Go version:
                       1.41
                        go1.16.6
3967b7d
 Git commit:
Built:
                        Fri Jul 30 19:54:08 2021
 OS/Arch:
                        linux/amd64
                        default
 Context:
 Experimental:
                       true
Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:
                       20.10.8
  API version:
Go version:
Git_commit:
                      1.41 (minimum version 1.12)
go1.16.6
75249d8
  Built:
                       Fri Jul 30 19:52:16 2021
  OS/Arch:
                        linux/amd64
  Experimental:
                      false
 containerd:
  version:
                      1.4.9
  GitCommit:
                       e25210fe30a0a703442421b0f60afac609f950a3
 nvidia:
  Version:
                       1.0.1
 GitCommit:
docker-init:
                      v1.0.1-0-g4144b63
  Version:
GitCommit:
                       0.19.0
                       de40ad0
ubuntu@ubuntu198:~$
```

在系统上安装 NVIDIA GPU 驱动程序

1. 选择对应系统版本的 NVIDIA GPU 驱动并下载:

```
©2023 优优工场 www.yoyoworks.com
```

\'O\'O优优

https://www.nvidia.com/Download/index.aspx

2. 安装 (以 Ubuntu20.04 和 CentOS8.4 为例) :

Ubuntu20.04

#>sudo cat >>/etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf<<EOF

```
blacklist nouveau
```

options nouveau modeset=0

EOF

#>sudo update-initramfs -u

#>sudo reboot

#>sudo apt-get install -y build-essential gcc-multilib

#>sudo sh./NVIDIA-Linux-x86_64-510.47.03.run -s

CentOS8.4 安装 kernel-devel 时请注意要匹配当前 kernel 版本 (uname -r 查看)

```
#>sudo cat >>/etc/modprobe.d/blacklist.conf<<EOF
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
EOF
#>sudo dracut --force
#>sudo reboot
#>sudo reboot
#>sudo yum update
#>sudo yum install epel-release libstdc++.i686 kernel-devel
#>sudo sh./NVIDIA-Linux-x86_64-510.47.03 -s
```

3. 检查结果,运行 nvidia-smi,如果出现以下画面,表示安装成功:

\'O\'O优优

ubuntu@ubuntu198:~\$ sudo nvidia-smi Fri Sep 10 03:23:15 2021

	A-SMI	470.5	7.02 Driver	Version: 470.57.02	CUDA Version	n: 11.4
SPU an	Name Temp	Perf	Persistence-M Pwr:Usage/Cap	Bus-Id Disp.A Memory-Usage	Volatile U GPU-Util	Incorr. ECC Compute M. MIG M.
0 0%	NVIDIA 41C	A10 P8	0n 24W / 150W	00000000:25:00.0 off 0MiB / 24258MiB	0%	Off Default N/4
1 0%	NVIDIA 41C	A10 P8	On 24W / 150W	00000000:26:00.0 off 0MiB / 24258MiB	0%	Off Default N/4
2 0%	NVIDIA 38C	A10 P8	On 22W / 150W	00000000:29:00.0 off Омів / 24258мів	0%	Off Default N//
3 0%	NVIDIA 39C	A10 P8	0n 24w / 150w	00000000:2D:00.0 off 0MiB / 24258MiB	0%	Of Defaul N//

在系统上安装 NVIDIA Container Toolkit

请参考官方文档进行安装。

到此,环境准备工作完成,接下来安装 XPU 相关软件包。

3 安装 XPU

从以下链接下载 XPU 安装脚本到需要安装 XPU 的机器上:

#>sudo curl http://www.openxpu.com/release/xpu-installer.sh -o xpu-installer.sh

运行该脚本:

#>sudo chmod +x xpu-installer.sh

#>sudo ./xpu-installer.sh

该脚本会根据当前系统 OS 类型,版本,对环境进行检测,如果系统符合 XPU 安装条件,下载对应的

rpm 或者 deb 包 (注:具体的版本可能因您安装的具体版本而有差别)

Ubuntu 系统包含以下一些包:

xpu-container 2.0.22-6 amd64.deb

xpu-modules_2.0.22-6*_amd64.deb

xpu-service_2.0.22-6_amd64.deb

xpu-agent_2.0.22-6_amd64.deb

CentOS 系统包含以下一些包:

xpu-container-2.0.22-6.x86 64.rpm

xpu-modules-2.0.22-6*.x86_64.rpm

xpu-service-2.0.22-6.x86_64.rpm

xpu-agent-2.0.22-6.x86_64.rpm

检查 XPU 相关软件是否已经正确安装并运行:

#>sudo systemctl status xpu

ubuntu@ubuntu198:~\$ sudo systemctl status xpu • xpu.service - XPU Control and Monitor Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xpu.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Thu 2021-09-09 10:32:17 UTC; 17h ago Docs: https://xpu.yoyoworks.com Main PID: 16911 (xpud) Tasks: 1 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/xpu.service L16911 /usr/bin/xpud --log=error Sep 09 10:32:17 ubuntu198 systemd[1]: Started XPU Control and Monitor Daemon. ubuntu@ubuntu198:~\$

#>sudo systemctl status xpuagent

ubuntu@ubuntu:~\$ sudo systemct status xpuagent	
• xpuagent.service - XPU RESTful API access Daemon	
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xpuagent.service; enabled; vendor preset: enab	led)
Active: active (running) since Tue 2022-07-12 03:12:22 UTC; 3 days ago	, i i
Docs: https://xpu.yoyoworks.com	
Main PID: 1963 (xpuagent)	
Tasks: 4 (limit: 18998)	
Memory: 19.3M	
CGroup: /system.slice/xpuagent.service	
└─1963 /usr/bin/xpuagentlog=error	
Ju] 12 03:12:22 ubuntu systemd[1]: Started XPU RESTfu] API access Daemon.	
Jul 12 03:12:33 ubuntu xpuagent[1963]: xpu_agent_init succeeds.	
ubuntu@ubuntu:~\$	

#>sudo lsmod |grep xpu

ubuntu@ubuntu:~\$ lsmod|grep xpu xpum 303104 4 ubuntu@ubuntu:~\$

4 授权 XPU

XPU 初次安装后, 自带 Express 版本授权, 如下图所示:

root@ubuntu:~# cat /proc/xpu/license
XPU Licensed by YOYOWORKS: Express root@ubuntu:~#

Express 版本最多支持一台独立的服务器节上激活每块物理 GPU (TESLA/QUADRO)上2个 XPU 的

能力(仍然可以传统方式使用其他 GPU 卡),GEFORCE 卡不受此限制。如果需要激活一台独立节点上更

多 GPU 卡的 XPU 虚拟化功能,请首先使用 XPU 软件包自带的 xpu-gpu-collect 工具收集 GPU 信息,并

将该信息发送至 support@yoyoworks.com 获取软件授权和支持。

如果已从优优获取到 XPU 授权文件 (一般情况下为 company_name.asc),请将该授权放到 GPU 服

务器节点的/etc/xpu/license/目录下,并重启 XPU 服务使授权立即生效:

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xpu Active: **active (running)** since Mon 2022-02-21 04:37:51 UTC; 10s ago Main PID: 22882 (xpud) Tasks: 1 (limit: 19004) Memory: 5.9M CGroup: /system.ol/ ubuntu@ubuntu:~\$ sudo systemctl restart xpu
ubuntu@ubuntu:~\$ sudo systemctl status xpu xpu.service - XPU Control and Monitor Daemon CGroup: /system.slice/xpu.service 22882 /usr/bin/xpud --log=error

Feb 21 04:37:51 ubuntu systemd[1]: Started XPU Control and Monitor Daemon.

·查看 XPU 当前的授权信息,根据不同的授权会显示相应的授权信息:

root@ubuntu:~# cat /proc/xpu/license
XPU Licensed by YOYOWORK5: Advanced
root@ubuntu:~#

如果后续有该服务器节点添加了新的 GPU 卡(或更换了 GPU) , 或者授权信息有变化 , 将新的授权

文件放在/etc/xpu/license/下,重启 XPU 服务即可更新授权信息。

XPU 版本划分

XPU 缺省安装后自动获得 Express 版本 如果需要其他版本的 XPU 请联系 support@yoyoworks.com

获取软件授权和支持。

\'0\'0优优

版本	功能 & 限制				
Eveross	TESLA/QUADRO型号显卡限制每块物理显卡创建最多2个 XPU				
express	该版本不支持算力控制				
Advanced	支持所有类型显卡全功能				

5 使用 XPU

容器使用虚拟 GPU (XPU) 的基本概念

XPU 将物理 GPU 切分成不同的份额来供容器使用,我们称之为 shares, shares 由显存和算力共同组成。运行 XPU 容器时需要将不同 GPU 的 shares 通过容器的环境变量配置给容器使用。XPU 会根据 shares 环境变量为容器准备对应的 GPU 资源,分配相应的 shares。XPU 通过切分、控制和管理不同容器的 shares, 来实现 GPU 在多个容器间共享,并且通过运行在 Linux kernel 内核态的 XPU modules 内核模块全生命周期内保证不同容器间使用虚拟 GPU (XPU)的显存、算力及故障的完全隔离。

配置容器使用虚拟 GPU (XPU)

如下面的示例所示,配置:

#>sudo docker run -itd --gpus all --runtime=nvidia --name xpu -v /mnt:/mnt -e
OPENXPU_XPU_SHARES=0:4096-50% nvcr.io/nvidia/cuda:11.5.0-devel-centos7 /bin/bash

docker 环境变量也可以使用 GPU UUID 表示使用的 GPU:

OPENXPU_XPU_SHARES=GPU-c5963e55-4cc8-359b-d2d8-b8d4ba5bd92d:4096-50%

显存也可以用百分比设置:

OPENXPU_XPU_SHARES=0:50%-50%

环境变量	取重業	说明	示例
	string	当前容器使用的	在1台有4张显卡的机器上,执行 nvidia-smi -L 查看 GPU
		XPU shares 数	显卡设备号及 UUID。
		(shares 数包含的	返回示例如下所示:
OPENXPU_XPU_SHARES		显存和算力可独立	GPU 0: Tesla T4 (UUID: GPU-3aec****)
		控制,显存必须配	GPU 1: Tesla T4 (UUID: GPU-45bc****)
		置,算力不配置表	GPU 2: Tesla T4 (UUID: GPU-e728****)
		示不控制)及 GPU	GPU 3: Tesla T4 (UUID: GPU-403e****)

©2023 优优工场 www.yoyoworks.com

\'O\'O优优

	分配情况	设置以下环境变量:
		OPENXPU_XPU_SHARES=0:4096-50%,2:4096-50%H
		该写法表示为该容器分配第 0 张显卡 , shares 为显存
		4096MB , 算力 50% , 非高优先级模式 ; 分配第 2 张显卡 ,
		shares 为显存 4096MB , 算力 50% , 于高优先级模式 ;

注:

H 表示高优先级模式,属于绝对分配。能保证容器相应显存和算力的使用, XPU 的显存分配和算力分

配不能超过物理 GPU 限制;缺省(不带 H)表示资源共享,根据当时 GPU 资源使用情况进行相对分配。

OPENXPU_XPU_SHARES=0:4096 (或: OPENXPU_XPU_SHARES=0:50%)中算力无配置,则表示算力不受控制;

OPENXPU_XPU_SHARES=0:4096-50%(或:OPENXPU_XPU_SHARES=0:50%-50%),算力分配 50%;

OPENXPU_XPU_SHARES=0:4096-50%H(或: OPENXPU_XPU_SHARES=0:50%-50%H)表示资 源高优先级,显存保证 4096MB,算力保证最低 50%,同一 GPU 上高优先级的算力总和不能超过 100%;

在同一个 GPU 上不能设置算力不受控和算力控制两种模式,即:

A 容器配置 OPENXPU_XPU_SHARES=0:4096 (或 : OPENXPU_XPU_SHARES=0:50%), B 容器配置 OPENXPU_XPU_SHARES=0:4096-50% (或 : OPENXPU_XPU_SHARES=0:50%-50%)时,不能将 A、

B 容器同时应用在同一 GPU 上,即不同容器的算力策略需要兼容。

查看某 GPU 卡显存及算力分配信息:

#>sudo cat /proc/xpu/nvidia0/all_memory
#>sudo cat /proc/xpu/nvidia0/free_memory
#>sudo cat /proc/xpu/nvidia0/weights

查看 nvidia0 设备的 all_memory/free_memory,表示该设备可以显存总数及分配情况,该目录下的 weights 表示算力分配情况。

登录对应容器查看:

#>sudo docker exec -it xpu /bin/bash

container>nvidia-smi

VVID	IA-SMI	470.5	7.02 Driver	version: 470.57.02	CUDA Versio	on: 11.4
GPU Fan	Name Temp	Perf	Persistence-M Pwr:Usage/Cap	Bus-Id Disp.A Memory-Usage	Volatile GPU-Util	Uncorr. ECC Compute M. MIG M.
0 0%	NVIDIA 41C	A10 P8	0n 24w / 150w	00000000:25:00.0 off OMiB / 12128MiB	0%	Off Default N/A
1 0%	NVIDIA 41C	A10 P8	0n 24W / 150W	00000000:26:00.0 off Омів / 12128мів	0%	Off Default N/A
2 0%	NVIDIA 38C	A10 P8	0n 22W / 150W	00000000:29:00.0 off Омів / 12128мів	0%	Off Default N/A
3 0%	NVIDIA 39C	A10 P8	on 24w / 150w	00000000:2D:00.0 off Омів / 12128мів	0%	Off Default N/A

在 Kubernetes 集群中使用 XPU

在 K8S 集群中使用 XPU, 主要利用了 K8S 1.8 版本后提出的 Extended Resources 和 Device Plugin 方案。Device Plugin: K8S 制定设备插件接口规范,定义异构资源的上报和分配,设备厂商只需要实现相 应的 API 接口,无需修改 kubelet 源码即可实现对其他硬件设备的支持。Extended Resource (XPU 定义 的 extended resource 为 openxpu.com/xpu-shares), K8S scheduler 可以根据 Pod 的创建删除计算 资源可用量,而不再局限于 CPU 和内存的资源统计,进而将有特殊资源需求的 Pod 调度到相应的节点上。

在 K8S 的使用过程中,除了安装前文所述 XPU driver module 和 XPU container runtime 之外,需 要用到 xpu-device-plugin 和 xpu-extend-scheduler 两个插件,具体使用如下:

1. 确保 Kubernetes 集群已经正确安装,版本 >= 1.18;

2. 存在 GPU 的 node 上打上 xpu=true 的标签:

#>sudo kubectl label node <node_name> xpu=true

查询如下图所示:

ubuntu@ubunt	tu198:~\$	sudo kubect	l get i	node ubuntu1	98show-labels				
NAME	STATUS	ROLES	AĞE	VERSION	LABELS				
ubuntu198	NotReady	<none></none>	3m49s	v1.19.4	beta.kubernetes.	io/arch=am	d64,beta.	kubernetes	.io/c
8, kubernetes	s.io/os=ľ	inu <mark>x,xpu=tr</mark> i	ie 👘						
ubuntu@ubunt	tu198:~\$								

3. 部署 xpu-device-plugin 插件:

#>sudo kubectl apply -f http://www.openxpu.com/release/latest/k8s-plugin/device-plugin-rbac.yaml
#>sudo kubectl apply -f http://www.openxpu.com/release/latest/k8s-plugin/device-plugin-ds.yaml

4. 部署 xpu-extend-scheduler 插件:

#>sudo wget http://openxpu.com/release/latest/k8s-plugin/scheduler-policy-config.json

修改 K8S scheduler 的配置文件, /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml, 增加:

- --policy-config-file=/etc/kubernetes/scheduler-policy-config.json
- --use-legacy-policy-config=true

- mountPath: /etc/kubernetes/scheduler-policy-config.json

name: scheduler-policy-config

readOnly: true

- hostPath:

path: /etc/kubernetes/scheduler-policy-config.json

type: FileOrCreate

name: scheduler-policy-config

应用 yaml 文件:

#>sudo kubectl apply -f http://www.openxpu.com/release/latest/k8s-plugin/xpu-scheduler-extender.yaml

5. 检查 xpu-device-plugin 和 xpu-extend-scheduler 两个插件是否正常运行:

Jbuntu@ubuntu198:~\$ sudo kubect get poa -namespaces									
NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE				
kube-system	coredns-6d56c8448f-1fx7h	1/1	Running	0	25m				
kube-system	coredns-6d56c8448f-xk5d8	1/1	Running	0	25m				
kube-system	etcd-ubuntu202	1/1	Running	0	25m				
kube-sýstem	kube-apiserver-ubuntu202	1/1	Running	0	25m				
kube-sýstem	kube-controller-manager-ubuntu202	1/1	Running	0	25m				
kube-sýstem	kube-flannel-ds-8lc78	1/1	Running	0	20m				
kube-sýstem	kube-flannel-ds-hfdx6	1/1	Running	0	20m				
kube-system	kube-proxy-6h2q1	1/1	Running	0	21m				
kube-system	kube-proxy-r9cc5	1/1	Running	0	25m				
kube-sýstem 🍙	kube scheduler ubuntu202	1/1	Running	0	15m				
kube-sýstem	xpu-device-plugin-ds-jk8mx	1/1	Running	0	72s				
kube-sýstem	xpu-scheduler-extender-dd9968644-brmnv	1/1	Running	0	10m				
ubuntu@ubuntu	190.~\$								

6. 测试,将 XPU 定义的 extended resource 写入需要调度的 Pod yaml 文件中,其中 xpu-shares

代表了需要申请的显存大小(单位:1GB), xpu-device-plugin 在分配算力时根据设置的显存所占 GPU

显存比例自动设置,通过 K8S 调度的 xpu-shares 设置只能在单张显卡上,即多 GPU 主机会将最合适分配

的那张 GPU 提供给 Pod 使用。

注意:所有通过 K8S 调度的资源均为可共享资源。

```
spec:
template:
spec:
containers:
    - name: xpu-sam
    securityContext:
        privileged: true
        capabilities:
            add: ["SyS_PTRACE"]
        command: ["/bin/bash", "-c", "cd /data/tensorflow/alexnet; python alexnet_benchmark.py"]
    env:
        - name: PATH
        value: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    image: registry.cn-beijing.aliyuncs.com/yoyoworks/tf-example:v1.0
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    resources:
    limits:
        cpu: "4"
        memory: 8Gi
        openxpu.com/xpu-shares: 2
    requests:
        cpu: "4"
        memory: 8Gi
        openxpu.com/xpu-shares: 2
restartPolicy: Never
```

或者直接从优优网站下载一个示例 yaml 文件直接应用:

#>sudo kubectl apply -f http://www.openxpu.com/release/latest/k8s-plugin/xpu-sam.yaml

6 测试 XPU

下载一个测试脚本并运行,该脚本会自动将测试用例及环境准备好:

#>sudo curl http://www.openxpu.com/support/test/xpu-test.sh -o xpu-test.sh

#>sudo chmod +x ./xpu-test.sh

#>sudo ./xpu-test.sh -i 1 -v 11.2.0 -m 2048

查看容器是否正常启动:

```
ubuntu@ubuntu198:~$ sudo docker ps -a --format "table {{.ID}}\t{{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
CONTAINER ID NAMES STATUS PORTS
d809c96f3d94 tf0-1-1 Up 15 hours 6006/tcp, 8888/tcp
ubuntu@ubuntu198:~$ ■
```

检查 tensorflow 任务是否使用了 gpu,使用命令 nvidia-smi pmon -d 1:

ubuntu@ul	buntu198:~	s nvid	1a-sm1	pmon	-d 1			
# gpu	pid	type	sm	mem	enc	dec	command	
# Idx	• #	Č/G	%	%	%	%	name	
0	17216	C	49	39	-	-	python	
0	17216	C	49	39	-	-	python	
0	17216	C	51	41	-	-	python	
0	17216	C	52	41	-	-	python	
0	17216	C	50	41	-	-	python	
0	17216	C	51	41	-	-	python	
0	17216	C	49	40	-	-	python	
0	17216	C	48	39	-	-	python	
0	17216	C	50	40	-	-	python	
0	17216	C	52	41	-	-	python	